

索引

索引	562
----------	-----

索引の引きかた

●本索引は「五十音目次」としての機能もあわせ持っています。本書に記載されている用語だけでなく、記載内容を要約した用語も収録しています。知りたい事項が収録されていない場合は、別のキーワードで探してください。

<例 1：自動キーロックをONに設定したいとき>

自動キーロック 137
自動キーロックの一時解除 138
自動更新（ソフトウェア更新）... 531

ロック機能
オリジナルロック 133
個別発着信動作選択 139
→ 自動キーロック 137

<例 2：すぐに電話に出られないとき>

応答保留 80
おこのみチャンネル（i チャンネル）... 224

保留（着信中、通話中） 80
保留音設定 80

<例 3：別の用語で収録しているとき>

初期化 → リセット
初期設定 60

リセット
→ 一括情報リセット（マシキャラ）... 355

●「五十音／英字／数字」索引のあとに「サブメニュー」索引を収録しています。サブメニュー（P.49）の項目を検索したいときにご利用ください。

あ

アイコン説明

海外利用	459
画像（サイト）	198
画像・動画	333
楽曲	269
カメラ撮影画面	232
感情お知らせメール	163
きせかえツール	358
個別着信音／画像	98
サブメニュー（カメラ）	233
着信履歴／不在着信履歴	69
ディスプレイ	29
デスクトップ（情報通知）	36
デスクトップ（貼り付け）	36
テレビ電話画面	65
テレビリンク	257
ドキュメントビューア	384
バイブレータ	104
ビデオプレーヤー	352
フルブラウザ	195

メッセージ画面	184
メロディ	356
メール一覧画面	172
メール詳細画面	174
メールフォルダー一覧画面	172
文字入力（編集）画面	428
リダイヤル／発信履歴	69
ワンセグ視聴画面	253
i アプリ	281
i ウィジェット	302
Music&Videoチャンネル画面	265
PDFデータ	382
アイコン操作	
デスクトップ	121
表示アイコン選択	122
アイコンパターンの	115
あかさたな検索（電話帳）	93
明るさ（ピクチャ編集）	342
明るさ調節	
カメラ	234
テレビ電話	66
マイピクチャ	342
宛先削除	152
宛先タイプ変更（メール）	152
宛先登録（メールアドレス）	167
宛先入力／追加	150
アドレス → メールアドレス	
アドレス一覧からの宛先入力	150
アドレス一覧の確認	180
アドレス・迷惑メール設定	181
アニメーションの作成	338
アニメーションの表示	339
アフターサービス	527
アラーム（タイマー機能）	397
アラーム音（内蔵データ）	102
アラーム音の止めかた	405
アラーム通知	
再接続	75
通話品質	106
優先順位	404
アラーム通知設定	402
アラーム通知動作	402, 403

アラーム内容の確認	405	英語表示	120	オープン時自動応答設定	78
アラーム内容の読み上げ	405	駅探 乗換案内	292		
暗証番号について	126	エニーキーアンサー	78	か	
暗証番号入力	47	絵文字記号連続入力	432	海外で利用できるサービス	458
暗証番号変更	127	絵文字読み一覧	503	海外用サービス	464
安全上のご注意	10	エラーメッセージ一覧	519	改行入力	433
		エリアメール	186	解除	
い		エリアメールの保存可能件数	545	画面メモ保護	207
位置情報	316, 325	遠隔初期化	147	公共モード (電源OFF)	81
いっしょにデコ	296	遠隔操作 (有料)	464	公共モード (ドライブモード)	81
移動 (フォルダ間)		遠隔操作設定 (ネットワークサービス)	448	個別発信行動選択	140
画像	336			シークレットコード	96
楽曲	269	お		シークレットデータ	130
きせかえツール	359	応答保留	80	シークレット (専用) モード	131
動画 / i モーション	345	おこのみチャンネル (i チャンネル)	224	ダイヤルロック	128
ドキュメント	383	おサイフケータイ	306	バイブレータ	104
トルカ	312	データの読み書き	306	マナーモード	107
マチキャラ	355	読み取り機へのかざしかた	306	メッセージ保護	185
ムービー	349	ICカードロック設定	308	メール保護	178, 179
メロディ	357	おサイフケータイの利用	306	i アプリ待受画面	300
メール	178, 179	おサイフケータイ Web プラグイン	291	PIN ロック	127
Bookmark	205	おしゃべり機能	409	回転 (ピクチャ編集)	342
Music&Video チャンネル	266	お天気アプリ	294	顔登録機能	244
移動 (本体 / microSD 間)		お天気予報ウィジェット for N	292	顔文字読み一覧	507
画像	367	音の選択 (着信音)	102	学習履歴クリア (文字入力)	437
画面メモ	367	オプション・関連機器	511	各種画面設定	111
きせかえツール	367	オペレーター名表示設定 (海外)	463	拡大メニュー (きせかえツール)	123
着うたフル [®]	367	おまかせロック	129	確認音	
動画 / i モーション	367	オリジナルマナーモード	111	充電	106
マチキャラ	367	オリジナルメニュー	115	不在着信 / 新着メール	82
ムービー	367	オリジナルメニューの表示方法	44	ボタン	105
メロディ	367	オリジナルロック	133	各部の名称と機能	26
i アプリ	367	音楽パズル ルミネス	286	かざす請求書	294
Music&Video チャンネル	367	音声クイック起動	51	画質 (カメラ)	235
イメージ → 画像		音声自動再発信	85	画像	
イヤホン切替設定	106	音声で文字入力	439	アップロード	213
イヤホンスイッチ発信設定	419	音声電話		一覧表示の切り替え	333
イヤホン接続時マナーモード動作	110	受ける	76	移動	336
イヤホンマイク	419	かける	64	サイズ	541
印刷方法の設定 (microSD)	372	音声電話 / テレビ電話切替 (着信側)	78	削除	336
インターネット接続	203	音声電話 / テレビ電話切替 (発信側)	67	タイトル、ファイル名について	335
インターネットホームページ	203	音声メモ	408	ダウンロード	210
インフォメーション表示設定	228	音声メモの再生・消去	84	添付ファイル送信	158
引用入力	434	音声メモ録音	408	添付ファイル保存	167
引用符	166	音量調節		表示 (本体)	332
引用返信 (メール)	165	オープンクローズ音	105	表示 (microSD)	364
		受話音	79	編集	342
う		着信音	103	保存 (サイト・メッセージ)	210
ウィジェットアプリ	302	i アプリ音	284	保存可能件数	545
ウェイクアップ表示の画面設定	111	オート着信設定	420	本体から microSD ヘコピー	366
上書きモード切替	429	オートロック設定	308	本体 / microSD 間の移動	367
		オートGPS機能	325	microSD から本体ヘコピー	366
え		オートGPS設定	326	画像選択	85
英語ガイダンス	446	オープンクローズ音	105	画像表示設定	214

塊魂モバイル体験版	285
かな方式での文字入力	429
かな方式の文字割り当て	499
株価アプリ	293
花粉アプリ	294
カメラ	
起動の方法	230
撮影画面の見かた	232
撮影時の設定	247
ボタン操作	231
利用上のご注意	230
microSDカードを使用するとき	231
カメラボタン設定	396
カメラモード切替	234
画面縦横自動切替	40、119
画面の切り替え（文字入力分割画面）	429
画面の見かた	
撮影画面	232
テレビ電話	65
トルカ表示画面	310
歩数計	391
ミュージックプレーヤー再生画面	273
ライフヒストリービューア	395
ワンセグ視聴画面	253
PDFデータ画面	384
画面メモ	206
画面メモの保存可能件数	545
カラーテーマ設定	115
カレンダー設定（待受画面）	112
漢字変換	431
感情お知らせメール	163
感情／キーワードお知らせ	183
かんたん検索	4
かんたんデコメ	155
かんたんデコメビュアのダウンロード	211
関連機器・オプション	511

き

記号読み一覧（変換記号読み一覧）	502
帰国後の確認	459
きせかえツール	
拡大メニュー	123
管理	358
設定	123
ダウンロード	211
保存可能件数	545
機能の優先順位	
アラーム通知	404
キャラ電設定	92
着信イルミネーション	117
着信音／着信画像	103
バイプレータ動作	104
待受画面	113
迷惑電話防止機能	147

基本操作	46
キャッシュ	199
キャッチホン	443
キャラ電	
キャラ電	353
撮影	354
操作	353
ダウンロード	211
テレビ電話での利用	85
表示	353
保存可能件数	545
キャラ電設定	66
キャラ電設定の優先順位	92
休日の確認	99
切り取り（文字）	435
緊急地震速報	186
緊急速報「エリアメール」	186
緊急速報「エリアメール」設定	187
キーワード検索	202

く

クイックインフォ設定	170
クイック検索	202
クイック検索接続先設定	202
クイックサイレント	78
クイックショット	240
クイック伝言メモ	84
クイックボタン設定	396
区点コード一覧	471
区点コード入力	435
グループ検索（電話帳）	93
グループ着信音／画像	97
グループ名変更（電話帳）	93
クローズイルミネーション	118
クローズ動作設定	79

け

携帯電話製造番号	193
圏外	59
検索（電話帳）	93
ケータイデータお預かりサービス	
自動お預かりフォルダ内の画像	145
電話帳	143
データ確認・自動更新	144
i コンシェル	145
ケータイデータお預かりサービス	143
ケーブル接続（USB）	371、381

こ

公共モード（電源OFF）	81
公共モード（ドライブモード）	80
高速赤外線通信（IrSS™送信）	378
項目の複数選択	49
国際ダイヤルアシスト	74

国際電話のかけかた	73
国際ローミング	458
故障かな？と思ったら	512
故障診断（i モード）	529
個人データの引用入力	434
個人データの登録・表示	406
コピー	
本体からmicroSDへ	366
文字	435
microSDから本体へ	366
microSD内で別のフォルダへ	367
個別着信音／画像	97
個別発信動作選択	139
個別発信動作選択の解除	140
コミック／小説ビューア	290
コンテンツ移行対応	367
ゴールドポイントカード	295

さ

在圏状態表示	462
サイズ（カメラ）	234
サイズ変更（ピクチャ編集）	342
再生	
音声	409
ディスクレコーダ連携	345
伝言メモ・音声メモ	84
ビデオ	351
再生制限の更新（うた・ホーダイ）	268
再生中の操作	
ビデオ	352
ミュージック	274
メロディ	356
再接続機能	75
再送信（メール）	179
サイト閲覧履歴	201
サイトからの i アプリ起動	299
サイトの電話番号・メールアドレス登録	200
サイト表示	
画面メモ	207
サイト／メールから	214
マイメニュー	192
マルチウィンドウ	200
ワンタッチマルチウィンドウ	205
Bookmark	204
i チャネル	225
i モード	192
URL 履歴	203
再編集（メール）	179
サウンド効果	
ステレオ・3Dサウンド設定	104
3Dサウンド	104
サウンド設定	214
削除	
画像	336

楽曲	269
画面メモ	207
させかえツール	359
既読メール全削除	175
キャラ電	354
受信メール全削除	175
送信メール全削除	175
着信履歴	70
チャネルリスト	252
デスクトップアイコン	122
電話帳 (一覧画面)	95
電話帳 (詳細画面)	97
動画 / i モーション	345
ドキュメント	383
トルカ	312
ビデオ	351
フォルダ内全削除	373
マシカラ	355
ムービー	349
メッセージ	185
メロディ	357
メール (一覧画面)	178
メール (詳細画面)	179
文字	434
予約リスト (視聴・録画)	260
リダイヤル / 発信履歴	70
Bookmark	205
Bookmark全削除	204
i アプリ	283
撮影	
オートフォーカス撮影	237
オートフォーカスロック撮影	237
顔検出オートフォーカス撮影	237
固定焦点撮影	237
スマイルモード撮影	243
静止画	236
接写	237
動画	245
パノラマ撮影	242
メール作成	239
連続撮影	241
撮影画像の表示	332
撮影が中断されるとき	231
撮影画面の見かた (カメラ)	232
撮影間隔 / 枚数 (連続撮影)	242
撮影時の設定	247
撮影時の注意	230
撮影認識ランプの点滅	231
サブアドレス設定	75
サブ時計設定	61
サブメニューについて	49
サブメニューのアイコン	234
サブメニューの選択方法	233
サーチ (Bluetooth機器)	422

し	
時間内不在着信表示	142
時刻設定	60
自作アニメの作成	338
自作アニメの表示	339
辞書の設定 (ダウンロード辞書)	437
辞書のダウンロード	211
視聴予約 (ワンセグ)	258
視聴予約 (Gガイド番組表リモコン)	289
指定発信制限	140
辞典	417
自動音声メモ	408
自動起動時刻設定 (i アプリ)	296
自動起動設定 (i アプリ)	296
自動キーロック	137
自動キーロックの一時解除	138
自動更新 (ソフトウェア更新)	531
自動更新設定 (パターンデータ)	538
自動受信 (メール・メッセージ)	162
自動電源 ON / OFF	396
自動振分け設定 (メール)	176
自動保存 (静止画)	235
自動保存 (動画)	236
自動マネーモード	107
自分撮り撮影	240
車載ハンズフリー	76
写真 → 画像	
修正・編集	
画像	342
電話帳	96
動画 / i モーション	347
保存メール	160
充電確認音	106
充電のしかた	55
受信アドレス一覧	180
受信画質設定 (テレビ電話)	85
受信画面の設定	111
受信時動作設定 (メール)	181
受信レベル (電波の強さ)	59
受信 BOX	170
受話音量調節	79
仕様	539
消去	
音声	409
着信音量	103
伝言メモ・音声メモ	84
肖像権	549
省電力モード	114
商標	549
証明書設定	218
証明書発行接続先の変更	219
照明設定	114
初期化 → リセット	
初期設定	60

署名 / 冒頭文	182
ショートカットボタン機能	43
ショートメッセージ → SMS	
新着メール	
確認音設定	82
表示	162
振動 (バイブレータ)	104
シンプルメニュー	45
シンプルメニュー機能一覧	498
シークレットコード	96
シークレットデータ	130
シークレットデータ解除	130
シークレットフォルダ	132
シークレットフォルダの機能	132
シークレット (専用) モード	130
シークレット (専用) モード解除	131
シーン (カメラ)	234

す	
スイッチ付イヤホンマイク	419
数値の入力方法	47
スキャン機能	537
スクロール機能	
ドキュメントビューア	384
i モード / フルブラウザ	198
PDFデータ	384
スクロール設定	215
スクロール設定 (メール)	181
スケジュール	398
アラーム通知動作	403
確認	399
休日の登録	399
シークレットデータ	130
添付ファイル送信	158
添付ファイル保存	167
登録	398
登録可能件数	545
本体から microSD ヘコピー	366
microSD から本体ヘコピー	366
microSD 内データの表示	364
ステレオ・3D サウンド設定	104
ストリーミングタイプのムービー	222
ストリーミングタイプの i モーション	222
スマイルモード撮影	243
スローモーション撮影	246
スーパーサイレント	111
ズーム調節	247
せ	
静止画	
オートフォーカス撮影	237
オートフォーカスロック撮影	237
固定焦点撮影	237
撮影	236

登録件数	542
表示 (本体)	332
表示 (microSD)	364
編集	342
本体からmicroSDへコピー	366
microSDから本体へコピー	366
静止画の保存について	231
製造番号の送信 (i モード)	193
赤外線からの i アプリ起動	299
赤外線通信	378
高速赤外線送信 (IrSS™ 送信)	378
受信	378
赤外線ポートについて	378
送信	378
赤外線リモコン	381
積算リセット (通話時間・料金)	413
積算料金自動リセット	414
セキュア通信サービス設定	218, 219
セキュリティエラー履歴の確認 (i アプリ)	285
セキュリティスキャン → スキャン機能	
接続先設定	216
設定状況確認	
個別発信動作選択	140
設定リセット	146
セルフタイマー	247
セルフモード	142
選択受信 (メール)	164
センター設定	189

そ

騒音抑制 (ノイズキャンセラ)	76
操作画面の切り替え (文字入力分割画面)	429
操作制限	
オリジナルロック	133
指定発信制限	140
自動キロック	137
セルフモード	142
ダイヤルロック/おまかせロック	128
ICカードロック設定	308
操作手順表記について	48
操作の取り消しかた	47
操作履歴リセット	397
送受信できるデータ (データ転送)	376
送受信BOX	170
送信アドレス一覧	180
送信プレビュー (SMS)	188
送信元登録 (メールアドレス)	167
送信BOX	170
送達通知設定	188
挿入モード切替	429
即時更新 (ソフトウェア更新)	533
ソフト一覧 (microSD)	300
ソフトウェア	
ドコモケータイdatalink	471

ドコモテレビ電話ソフト	87
SD-Jukebox	271
ソフトウェア更新	529
ソフトキー → ファンクションボタン	
ソフトキーデザイン	115
ソフト情報表示設定 (i アプリ)	281
ソート機能	
画像	336
デコメール®テンプレート	157
電話帳	95
動画/ i モーション	345
トルカ	312
マチキャラ	355
メッセージ	185
メロディ	357
メール	177

た

耐衝撃性能	20
タイトル一覧	
動画	344, 349
ビデオ	351
マチキャラ	355
Music&Videoチャンネル	267
タイトル編集	
画面メモ	207
キャラ電	353
ダウンロード辞書	437
チャンネルリスト	252
デコメアニメ®テンプレート	158
デコメール®テンプレート	157
デスクトップアイコン	122
ドキュメント	383
バーコードリーダー	412
ビデオ	351
マチキャラ	355
microSD	365
タイトル名一覧 (画像)	333
タイマー機能 (アラーム)	397
ダイヤルアップ登録待機	424
ダイヤルロック	128
ダウンロード	
画像	210
かんたんデコメピクチャ	211
きせかえツール	211
キャラ電	211
ダウンロード辞書	211
着うたフル®	267
デコメアニメ®テンプレート	211
デコメ®ピクチャ	211
デコメール®テンプレート	211
トルカ	211
マチキャラ	211
ムービー	223

有料コンテンツ	209
ユーザ証明書	218
i アプリ	280
i メロディ	211
i モーション	223
PDFデータ	210
ダウンロード辞書の設定	437
ダウンロードタイプのムービー	222
卓上ホルダ	56
タブ自動起動設定	215
タブ開き方設定 (i モード)	215
単語登録	437
誕生日お知らせあり (アイコン)	36
誕生日お知らせ設定	91
誕生日の確認	399
端末暗証番号	126
入力方法	47
変更	127
端末情報利用設定	214, 216
端末初期化	146

ち

チェックマークの付けかた	50
地図	317
地図アプリ	291, 319
知的財産権	549
着うたフル®	
再生	268
取得	267
保存	267
本体/ microSD 間の移動	367
着信アンサー設定	78
着信イルミネーション	117
着信イルミネーションの優先順位	117
着信音	
音量調節	103
次第に大きく (ステップ)	103
消去	103
内蔵データ	102
鳴動時間 (メール・メッセージ)	106
優先順位	103
着信音選択	102
着信画像の設定	102
着信画像の優先順位	103
着信許可 (個別発信動作選択)	140
着信拒否 (個別発信動作選択)	140
着信拒否設定	141
着信中の表示	77
着信表示 (背面ディスプレイ)	116
着信履歴	68
着もじ	70
チャプター一覧	266
チャンネル設定 (ワンセグ)	251
チャンネルリストの登録	251

直デジ	98	手ブレ補正	234	添付ファイル自動再生設定 (メール)	181
著作権	549	デュアルネットワーク	446	添付ファイル優先受信設定	181
つ		デュアルモード (2in1)	449	電話着信音	
追加サービス (ネットワークサービス)	455	テレビ視聴	252	音量調節	103
追加取得		テレビ電話		選択	102
きせかえツール	358	受けかた	76	優先順位	103
着うたフル®	268	音声自動再発信	85	電話帳	89
i モーション	344	外部機器での操作	87	一覧画面 (タブ表示)	93
PDF データ	211	かからなかった場合	66	グループ着信音/画像	97
通信モード (USB モード)	371	かけかた	64	グループ名変更	93
通話時間・料金の確認	413	画像選択	85	検索	93
通話中イルミネーション	117	画面の見かた	65	個別着信音/画像	97
通話中音声メモ	408	キャラ電設定	66	サイトから登録	200
通話中機能選択	447	キャラ電の利用	85	削除 (一覧画面)	95
通話中着信設定	447	伝言メモの再生・消去	84	削除 (詳細画面)	97
通話中の着信動作選択	447	ハンズフリー切替	85	指定着信許可	140
通話中保留	80	i モード中の応答方法設定	86	指定着信拒否	140
通話品質アラーム	106	テレビ電話・音声電話切替 (着信側)	78	指定転送でんわ	140
通話料金通知	414	テレビ電話・音声電話切替 (発信側)	67	指定発信制限	140
通話料金の上限設定	414	テレビ電話切替機能通知	86	指定留守番電話	140
使いかたガイド	52	テレビ電話着信音		修正・編集	96
タッチダイヤル	99	音量調節	103	シークレットコード	96
て		選択	102	シークレットデータ	130
定型文登録	436	テレビ電話発信中の画面設定	111	添付ファイル送信	158
定型文入力	434	テレビリモコン	381	添付ファイル保存	167
ディスクレコーダ連携機能	345	テレピンク	256	登録 (ほかの画面から)	92
ディスプレイ		テロップ色設定	225	登録 (本体、ドコモUIMカード)	91
照明設定	114	テロップ速度	225	登録外着信拒否	141
配色・背景	115	テロップ表示	224	登録可能件数	545
フォント設定	120	テロップ表示設定	225	登録件数確認	97
プライバシーアングル	113	電源の入れたとき/切りかた	59	登録内容	90
見かた	29	電源を入れたときの画面設定	111	本体からmicroSDへコピー	366
ディスプレイとボタンの照明設定	114	電源OFF時ICロック設定	308	本体とドコモUIMカードの違い	90
デコアニメ®		伝言メモの再生・消去	84	メール作成	151
作成・送信	155	伝言メモの設定	83	microSDから本体へコピー	366
作成・保存 (デコアニメ®テンプレート)	156	電子マネー「nanaco」	295	microSD内データの表示	364
デコメ絵文®		転送 (メール)	166	電話帳画像着信設定	113
入力	151	転送でんわ	444	電話帳画像転送	381
よみかた登録	151	転送でんわ (個別発信動作選択)	140	電話帳からの宛先入力	150
デコメ®ピクチャのダウンロード	211	転送でんわ (有料)	465	電話帳データの引用入力	434
デコメール®		電卓	415	電話の受けかた	76
作成	153	電池		電話の受けかた (海外)	460
作成 (かんたん)	155	充電のしかた	55	電話の受けかた (スイッチ付イヤホンマイク)	419
作成 (デコメール®テンプレート)	156	使用可能時間	56	電話のかけかた	64
デコメール®テンプレート		電池切れ表示	58	海外利用	459
ダウンロード	211	電池残量確認	58	国際電話	73
保存可能件数	545	電池の節約 (省電力モード)	114	サイト/メールから	214
保存件数確認	157	電池/パックの寿命	55	スイッチ付イヤホンマイク	419
デスクトップ	121	電池/パックの付け外し	54	ダイヤル入力	64
デスクトップアイコンの貼り付け	121	電波の強さ (受信レベル)	59	着信履歴	68
デスクトップ初期化	122	添付ファイル		着もじ	71
デスクトップ変更	121	選択受信取得	168	直デジ	99
		送信	158	タッチダイヤル	99
		保存	167	電話帳	93

リダイヤル／発信履歴	68
電話発信中の画面設定	111
電話番号	
確認 (自分)	62
検索 (電話帳)	93
入力の修正	64
電話番号通知	61
データ通信	468
データ転送 (OBEX™通信)	468
データ放送	256
データ放送からの i アプリ起動	299
データリンクソフト→ドコモケータイdatalink	
データBOX	
フォルダ構成	330
フォルダ作成・削除・編集	373
テーマの変更	115

と

問い合わせ中の画面設定	111
動画 (カメラ)	
アップロード	213
移動	345
切り出し (編集)	348
再生 (本体)	344
再生 (microSD)	364
再生ソフト (パソコン)	511
削除	345
撮影	245
撮影時間	542
タイトル、ファイル名について	335
添付ファイル送信	158
添付ファイル保存	167
フォルダ作成・削除・編集	373
プレイリスト再生	346
編集	347
保存可能件数	545
本体からmicroSDへコピー	366
本体／microSD間の移動	367
microSDから本体へコピー	366
動画自動再生設定	224
動画の保存について	231
登録外着信拒否	141
登録可能件数 (各種データ)	545
登録商標	549
ドキュメントビューア	384
スクロール	384
操作	384
ドキュメント一覧の見かた	384
表示	384
文字列の検索	385
時計設定	60
時計表示 (背面ディスプレイ)	116
時計表示の設定 (背面ディスプレイ)	116
時計表示の設定 (待受画面)	120

ドコモケータイdatalink	471
ドコモ証明書	197
ドコモテレビ電話ソフト	87
ドコモへのお問合せ	447
ドコモ料金案内	294
ドコモUIMカード	
暗証番号	126
差し替え時の設定	54
製造番号	193
セキュリティ機能 (動作制限機能)	53
付け外し	52
電話帳登録	91
電話帳の管理	374
SMSの管理	374
ドコモwebメール	288
ドライブモード→公共モード	
取り扱い上のご注意	17
トリミング (ピクチャ編集)	342
トルカ	309
取得	310
設定	313
ダウンロード	211
添付ファイル送信	158
添付ファイル保存	167
表示	310
表示 (microSD)	364
表示画面の見かた	310
保存可能件数	545
本体からmicroSDへコピー	366
microSDから本体へコピー	366
トルカからの i アプリ起動	299
トルカビューア	310

な

内蔵データ	
拡大メニュー (きせかえツール)	123
着信音・メロディ・アラーム音	102
i アプリ	285
PDFデータ	382
ナビ	317
名前検索 (電話帳)	93
並び替え→ソート機能、フィルタ機能	

に

日英版しゃべって翻訳forN	288
ニノ国ホトリートストーリーズ	286
入力方式切替	429
認証パスワード (データ転送)	378

ね

ネットワーク暗証番号	126
ネットワーク (3G/GSM) 切替	461
ネットワーク再検索 (海外)	461
ネットワークサーチ設定 (海外)	461

ネットワークサービス	441
英語ガイドンス	446
遠隔操作 (海外)	464
遠隔操作設定	448
キャッチホン	443
追加サービス	455
通話中機能選択	447
デュアルネットワーク	446
転送でんわ (海外)	444
転送でんわ (海外)	465
ドコモへのお問合せ	447
番号通知お願い (海外)	464
番号通知お願いサービス	445
マルチナンバー	448
迷惑電話ストップ	445
留守番電話 (海外)	464
留守番電話サービス	442
ローミングガイドンス (海外)	464
OFFICEED	455
2in1	449

の

ノイズキャンセラ	76
----------	----

は

ハイパークリアボイス	75
バイブレータ (振動)	104
バイブレータ動作の優先順位	104
背面ディスプレイ (設定)	116
背面ディスプレイの見かた	39
バックアップ通信	468
バックアップ通信中着信設定	86
パスワード変更 (i モード)	193
パソコン接続	467
パターンデータ更新	537
バックアップ	368
バックアップデータ削除	369
復元	369
バックグラウンド再生	275
発信者番号通知	
基本設定	61
通話ごとの設定	72
186付加／184付加発信	72
発信制限 (個別発信動作選択)	140
発信履歴	68
発信者番号表示設定	113
パノラマ撮影	242
貼り付け (文字)	435
番組設定 (Music&Videoチャンネル)	264
番組の再生 (Music&Videoチャンネル)	266
番組の取得	265
番号通知お願い (有料)	464
番号通知お願いサービス	445
ハンズフリー (通話中切替)	68

ハンズフリー切替 (テレビ電話) . . .	85
バーコードリーダー . . .	301, 410
バーコードリーダーからの i アプリ起動 . . .	299
バージョンアップ (i アプリ) . . .	300
バージョン表示 (パターンデータ) . . .	539
パーソナルアルバム . . .	341
アルバム振分け . . .	341
アルバム振分け解除 . . .	342
表示 . . .	341

ひ

比吸収率 (SAR) . . .	546
ピクチャー一覧 . . .	333
ピクチャー一覧での画像表示 . . .	46
ピクチャ表示設定 . . .	333
ピクチャ編集 . . .	342
ピクポイント機能付きケータイ . . .	295
日付設定 . . .	60
ビデオ . . .	
再生 . . .	351
削除 . . .	351
ビデオプレーヤー . . .	351
画面の見かた . . .	352
操作 . . .	352
表記 (操作手順) について . . .	48
表示アイコン設定 . . .	122
表示画質モード設定 . . .	118
標準タイプの i モーション . . .	222

ふ

ファイル一括取り込み . . .	370
ファイル制限 . . .	335
ファイル添付メール . . .	158
ファイル名一覧 . . .	
動画 . . .	349
ファミスタワイヤレスFM版 . . .	286
ファンクション表示 . . .	33
ファンクションボタンの使いかた . . .	33
フィルタ機能 . . .	
トルカ . . .	312
メッセージ . . .	185
フェムトセル . . .	426
フォト . . .	236
フォト文字クリエイター . . .	287
フォトレタッチ (ピクチャ編集) . . .	342
フォルダ移動 → 移動 (フォルダ間) . . .	
フォルダ作成・削除・編集 . . .	
データBOX . . .	373
メール . . .	175
Bookmark . . .	204
microSD . . .	373
フォルダロック . . .	139
フォント . . .	
管理 . . .	359

フォント設定 . . .	120
フォーマット (microSD) . . .	370
複数選択 (項目) . . .	49
不在お知らせ (着信イルミネーション) . . .	117
不在 / 新着確認設定 . . .	82
不在着信 . . .	
確認 . . .	82
確認音設定 . . .	82
件数確認 . . .	69
履歴 . . .	69
付属品 . . .	24
ブックビューア コミック体験! . . .	290
ブックマーク → Bookmark . . .	
ブッシュ信号送信 . . .	72
プライバシーアングル . . .	113
フリガナ検索 (電話帳) . . .	93
フルブラウザ . . .	191
画像や動画のアップロード . . .	213
画面の見かた . . .	195
サイト閲覧履歴 . . .	201
ショートカット . . .	215
スクロールする . . .	198
設定する . . .	214
ダブルクリック機能 . . .	199
ドラッグモード . . .	199
表示方法を切り替える . . .	195
表示モード設定 . . .	215
フルブラウザホーム設定 . . .	215
フレーム . . .	201
ページの表示 . . .	194
ボタン操作 . . .	195
マルチウィンドウ . . .	200
Bookmark 表示設定 . . .	215
Cookie . . .	217
Flash の再生 . . .	212
i モードから切り替える . . .	194
PagePilot 表示設定 . . .	215
Referer . . .	217
SSL / TLS . . .	197
フルブラウザ確認表示 . . .	215
フルブラウザホーム設定 . . .	215
プレイリスト . . .	276
プレビュー表示 . . .	344, 349
プレフィックス . . .	73
フレーム . . .	201
フレーム合成 (ピクチャ編集) . . .	343
フレーム撮影 . . .	239
プロファイル . . .	
引用入力 . . .	434
局番番号確認 . . .	62
添付ファイル送信 . . .	158
登録 . . .	407
表示 . . .	406

へ

変換モード設定 (T9) . . .	439
編集時自動保存設定 . . .	182
編集・修正 . . .	
画像 . . .	342
電話帳 . . .	96
動画 / i モーション . . .	347
保存メール . . .	160
返信 (メール) . . .	165
ベシクチャネル (i チャネル) . . .	224
ページ内データ取得設定 . . .	214
ページの切り替え方法 . . .	46
ページ表示 . . .	
インターネットホームページ . . .	197, 203
画面メモ . . .	207
サイト閲覧履歴 . . .	201
サイト / メールから . . .	214
マイメニュー . . .	192
マルチウィンドウ . . .	200
ワンタッチマルチウィンドウ . . .	205
Bookmark . . .	204
i チャネル . . .	225
i モードサイト . . .	192
URL 履歴 . . .	203

ほ

ボイスクロック . . .	82
ボイスモニター . . .	82
ボイスレコーダー . . .	409
ポインタ移動距離設定 . . .	215
ポインタ加速度設定 . . .	215
ポインタ表示設定 . . .	215
防水 / 防塵性能 . . .	20
放送トルカ取得設定 . . .	313
放送用保存領域 . . .	250
冒頭文 / 署名設定 . . .	182
保護 . . .	
画面メモ . . .	207
メッセージ . . .	185
メール . . .	178, 179
Bluetooth 機器 . . .	424
保護可能件数 (各種データ) . . .	545
保証とアフターサービス . . .	527
歩数計 . . .	390
歩数計の設定 . . .	392
保存可能件数 (各種データ) . . .	545
保存件数確認 . . .	
画面メモ . . .	207
デコメアニメ®テンプレート . . .	158
デコメール®テンプレート . . .	157
メッセージ . . .	185
メール . . .	175
保存先 (カメラ) . . .	235, 236
保存容量確認 . . .	

画像一覧	336	マチキャラおしゃべり設定	119	メッセージ着信音	
楽曲一覧	269	マチキャラ設定	119	音量調節	103
キャラ電一覧	354	マナーモード	106	選択	102
静止画撮影	235	マナーモード選択	111	鳴動時間	106
動画一覧	345	マルチアクセス	393	メッセージの基礎知識	
動画撮影	236	マルチアクセスの組み合わせ	510	アイコン説明	184
ドキュメント一覧	383	マルチウィンドウ	200	受信したときは	183
パッケージ一覧	359	マルチタスク	394	メディアスビューア	339
ビデオ一覧	351	マルチタスクバー	448	メニューアイコンの変更	115
マチキャラ一覧	355	マーカースタンプ (ピクチャ編集)	343	メニュー画面設定	115
ムービー一覧	349			メニュー機能一覧	474
メロディー一覧	357			メニュー操作の表記	48
保存BOX	160			メニュー操作履歴リセット	397
ボタン確認音	105			メニューの選択方法	41
ボタンカスタマイズ設定	396			メモ	415
ボタン操作				メモイルミネーション	118
ショットカットボタン機能	43			メモ検索ボタン表示設定	181
長押し操作	28			メモの再生・消去 (音声 / 動画)	84
ファンクションボタンの使いかた	33			メモリ番号検索 (電話帳)	93
ボタンの名称と機能	26			メモリーカード → microSD	
ボタンの照明設定	114			メロディ	
ボタンの文字割り当て	499			移動	357
保留 (着信中、通話中)	80			再生 (本体)	356
保留音設定	80			再生 (microSD)	364
ホワイトバランス (カメラ)	235			再生中の操作	356
本書の操作手順表記	48			削除	357
本書の見かた / 引きかた	1			タイトル、ファイル名について	356
本体へコピー				ダウンロード	211
画像など	367			添付ファイル送信	158
電話帳など (PIMデータ)	366			添付ファイル保存	167
本文入力設定	188			内蔵データ	102
本文表示設定 (メール)	181			フォルダ作成・削除・編集	373
ポーズスタイル	72			プログラム再生	357
ホームページ	203			保存 (サイト)	211
				保存可能件数	545
				本体からmicroSDへコピー	366
				microSDから本体へコピー	366
				メロディコール	105
				メロディ連動 (パイプレータ)	104
				メールアドレス	
				確認 (自分)	62
				検索 (電話帳)	93
				自動取得	407
				登録 (宛先・送信元)	167
				メール一覧表示設定	181
				メールからの i アプリ起動	299
				メール着信音	
				音量調節	103
				選択	102
				鳴動時間	106
				優先順位	103
				メールの各種設定	
				自動振分け設定	176
				送受信中の画面設定	111

メール一覧表示設定	181
メール設定	181
メール設定確認	182
メール設定リセット	182
メール選択受信設定	181
メール／メッセージ問合せ設定	183
メール／メッセージ鳴動	106
メール読み上げ設定	182
BOXロック／フォルダロック	139
メールの管理	
移動（フォルダ間）	178、179
検索	177
削除	178
添付ファイル削除	179
添付ファイル保存	167
表示（未読メール）	162
表示（メールBOX）	170
ブログ・メールメンバー登録	161
保護／保護解除	179
保存可能件数	545
保存件数確認	175
本体からmicroSDへコピー	366
microSDから本体へコピー	366
microSD内データの表示	364
メールの基本知識	
一覧画面の表示行数切替	171
一覧画面の表示名切替	171
一覧画面の見かた	172
作成・送信	150
受信したときは	161
詳細画面の見かた	174
新着メールの表示	162
フォルダー一覧画面の見かた	172
本文の文字サイズ変更	171
メール	150
メール表示（メールBOX）	170
メールメニューの表示	150
メール読み上げ	168
メールの作成	
宛先削除	152
宛先タブ変更	152
一時保存	160
音声入力	439
添付ファイル送信	158
プロク・メールメンバーからの宛先入力	150
メールの送受信	
再送信	179
再編集	179
自動受信	162
選択受信	164
送信（サイト／メールから）	214
転送	166
表示（新着メール）	162
返信	165
保存メール送信	160
メール返信引用設定	166
メール／メッセージ問合せ	165
メール／メッセージ問合せ設定	183
メール連動型 i アプリ	280
も	
文字	
絵文字記号連続入力	432
改行入力	433
切り取り	435
区点コード入力	435
コピー	435
削除	434
書体・太さ・サイズの設定	120
定型文	434
データ引用	434
入力方式切替	432
貼り付け	435
変換	431
変換範囲の変更	431
文字サイズ	
電話帳（拡大／標準）	95
入力サイズ切替	429
フォント設定	120
文字サイズ設定	214
文字サイズ設定（メール）	181
文字サイズ設定（i チャネル）	225
文字スタンプ（ピクチャ編集）	343
文字入力	
音声入力	439
学習履歴クリア	437
かな方式	429
ダウンロード辞書の設定	437
T9入力方式	438
2タッチ方式	438
文字入力（編集）画面	428
文字割り当て	499
モバイルAMCアプリ	295
モバイルGoogle マップ	287
モバイルSuica登録用 i アプリ	290
モード別待受画面設定	453
ゆ	
有効期間設定	188
優先順位 → 機能の優先順位	
優先ネットワーク設定（海外）	462
有料コンテンツのダウンロード	209
輸出管理規制	548
ユーザ証明書	197
ユーザ設定（ワンセグ）	260
よ	
予測機能（学習辞書）の設定	429
呼び音（相手）の変更	105
呼出時間表示設定	142
読み上りルール	169
読み編集（T9）	439
予約更新（ソフトウェア更新）	534
ら	
ライト	247
ライフヒストリービューア	395
楽オク☆アプリ	29
り	
リセット	
一括情報リセット（マチキャラ）	355
オリジナルメニュー初期化	116
学習履歴クリア	437
積算リセット	413
積算料金自動リセット	414
設定リセット	146
全データリセット（歩数計）	392
端末初期化	146
デスクトップ初期化	122
プロフィール初期化	406
メニュー操作履歴リセット	397
メール設定リセット	182
i チャネル初期化	225
i モード設定リセット	216
リダイヤル	68
リッジレーサーズモバイル体験版	285
リトライ	196
リモコン機能	381
リモート録画予約（Gガイド番組表リモコン）	289
料金の上限設定	414
履歴参照（ライフヒストリービューア）	395
る	
留守番電話（個別発着信動作選択）	140
留守番電話（有料）	464
留守番電話サービス	442
れ	
連続撮影	241
連続通話時間	56
連続待受時間	56
ろ	
録音	
音声	409
音声メモ	408
録画予約（ワンセグ）	258
ロック機能	
オリジナルロック	133
個別発着信動作選択	139
自動キーロック	133

シークレットフォルダ.....	132	パソコンとの接続.....	424	ナビ.....	317
シークレット (専用) モード.....	130	利用の流れ.....	422	GSMネットワーク.....	458
セルフモード.....	142	ワンセグ音声の再生.....	425	i アプリターメーカ.....	290
ダイヤルロック/おまかせロック.....	128	Bluetooth通信.....	380	i アプリ.....	280
着信拒否設定.....	141	受信.....	380	音量調節.....	284
登録外着信拒否.....	141	送信.....	380	起動 (サイト・メールなど).....	298
呼出時間表示設定.....	142	Bookmark.....	203	削除.....	283
BOXロック/フォルダロック.....	139	添付ファイル送信.....	158	自動起動時刻設定.....	296
ICカード認証設定.....	138	添付ファイル保存.....	167	自動起動設定.....	296
ICカードロック設定.....	308	登録可能件数.....	545	セキュリティエラー履歴の確認.....	285
ローミングガイドランス.....	463	本体からmicroSDへコピー.....	366	ダウンロード.....	280
ローミングガイドランス (有料).....	464	microSDから本体へコピー.....	366	登録ソフト.....	285
ローミング時着信規制.....	463	microSD内データの表示.....	364	バージョンアップ.....	300
ローミング着信通知 (有料).....	464	Bookmark登録.....	204	保存可能件数.....	545
わ		BOXロック.....	139	i アプリ音優先設定.....	284
ワンセグ.....	250	CA証明書.....	197	i アプリ音量設定.....	284
アラーム通知動作.....	403	CLR (CLR) ボタンについて.....	47	i アプリコール.....	297
視聴.....	252	CODE128.....	301, 411	機能設定.....	298
視聴 (サイト/メールから).....	214	DCアダプタ.....	57	履歴.....	297
視聴画面の見かた.....	253	DCMXクレジットアプリ.....	286	i アプリ使用データ.....	301
視聴時間 (電池).....	56	DPOF設定.....	372	i アプリの基礎知識.....	
視聴・録画の予約.....	258	DTMF送信.....	66	起動と終了.....	281
視聴・録画の予約 (サイト/メールから).....	214	E★エブリスタアプリ.....	288	メール連動型 i アプリ.....	280
チャンネル設定.....	251	ecoモード.....	114	i アプリ.....	280
チャンネルリスト.....	251	Enjoy Exercise.....	390	i アプリバンキング.....	292
テレリンク.....	256	Enjoy Exerciseの設定.....	392	i アプリ待受画面.....	
データ放送.....	256	FeliCa.....	306	解除.....	300
ユーザ設定.....	260	おサイフケータイ.....	306	終了情報確認.....	300
録画.....	257	トルカ取得.....	310	設定.....	299
録画の再生.....	351	ICカード認証機能.....	138	i アプリTo設定.....	298
Gガイド番組表リモコン.....	256	i C通信.....	379	i ウィジェット.....	301
ワンタッチマルチウィンドウ.....	205	FirstPassの設定.....	218	起動.....	302
英字		Flash.....	212	設定.....	303
Aナンバー/アドレス (2in1).....	449	再生.....	213	ダウンロード.....	303
Aモード (2in1).....	449	Flash画像.....	212	i コンシェル.....	226
ACアダプタ.....	57	Flash [®] Video.....	212	インフォメーションの受信.....	227
ATコマンド.....	471	FOMA端末の暗証番号.....	126	インフォメーション表示設定.....	228
AV Phone To機能.....	214	FOMA端末へコピー.....		お預かりセンターの利用.....	145
Bナンバー/アドレス (2in1).....	449	画像など.....	367	設定.....	228
Bモード (2in1).....	449	電話帳など (PIMデータ).....	366	表示.....	226
BGM再生.....	275	FOMA通信環境確認アプリ.....	296	ポップアップメッセージ.....	227
Bluetooth.....	420	Gガイド番組表リモコン.....	256, 289	i チャンネル.....	224
機能の停止.....	424	GPSネットワーク.....	458	初期化.....	225
接続.....	423	GPS機能.....	316	設定.....	225
接続待機.....	424	位置提供.....	320	i チャンネル一覧 (i チャンネル).....	225
設定.....	425	位置履歴.....	324	i メロディのダウンロード.....	211
対応サービス.....	420	オートGPS機能.....	325	i モーション.....	222
通信.....	380	オートGPS設定.....	326	アップロード.....	213
通話.....	424	現在地確認.....	318	移動.....	345
動画音声や音楽の再生.....	425	現在地確認設定.....	318	切り出し (i モーション編集).....	348
登録.....	422	現在地通知.....	322	コピー (本体/microSDカード間).....	365
取り扱い上のご注意.....	421	対応 i アプリ.....	319	再生 (本体).....	344
		地図.....	317	再生 (microSD).....	364
		地図アプリ.....	319	再生画面の操作.....	346

再生画面の見かた	346	microSD		T9入力方式	
再生ソフト (パソコン)	511	コピーできるデータ	365	文字入力	438
削除	345	付け外し	360	文字割り当て	501
ダウンロード	223	データの表示	364	読み編集	439
添付ファイル送信	158	取り扱い上のご注意	359	T9変換モード設定 (漢字・かな)	439
添付ファイル保存	167	バックアップ	368	UIM → ドコモUIMカード	
動画自動再生設定	224	ファイル一括取り込み	370	UIM (FOMA) カード設定	127
フォルダ作成・削除・編集	373	フォルダ構成	360	UIM (FOMA) カード操作	374
プレイリスト再生	346	フォルダ作成・削除・編集	373	URL入力	203
保存 (サイト)	223	フォーマット	370	URL履歴	203
保存可能件数	545	復元	369	USBケーブル接続	371, 381
本体からmicroSDへコピー	366	保存件数	361	USBモード	371
本体/microSD間の移動	367	microSDカード → microSD		WALK	391
i モーション編集	347	microSDデータ参照	364	Web To機能	214
microSDから本体へコピー	366	microSDへコピー	366	WMAデータの登録	270
i モーション情報の確認	224	microSDモード	371	WORLD CALL	73
i モード故障診断	529	microSDリーダー/ライター	371	WORLD WING	458
i モード接続先	216	MP3データの登録	270	YES/NOの選択	46
i モード設定	214	MTPモード	371		
i モード設定確認	216	Music&Videoチャンネル	264		
i モード設定リセット	216	保存可能件数	545		
モードの基礎知識		N-03C用CD-ROM	471		
開始と終了	192	OBEX™通信	381, 468		
画像表示について	198	OFFICEED	455		
サイトで使う操作	199	PDFデータ	382		
スクロール機能	198	ダウンロード	210		
ページの戻りかた/進みかた	199	添付ファイル送信	158		
i モード	192	添付ファイル保存	167		
i Menu画面の表示	192	保存可能件数	545		
SSL/TLSページの表示	197	PDFデータ画面の見かた	384		
i モードパスワード	126	Phone To機能	214		
i モードパスワード変更	193	PINコード (PIN1/PIN2)	126		
i モードメニュー	192	PINロック解除	127		
i モードメール	150	PINロック解除コード	127		
i Bodymo	293	QRコード	301, 411		
i Cお引こしサービス	306	ROIDウィジェット2	292		
ICオーナー確認	308	RUN	392		
ICオーナー変更	308	SAR (比吸収率)	546		
ICカードからの i アプリ起動	299	Script動作設定	214		
ICカード通知設定	309	SD-Audioデータの登録	271		
ICカード認証設定	138	SD-Jukebox	271		
ICカードロック設定	308	Select language	120		
i Cタグリーダー	289	SMS			
i C通信	379	作成・送信	187		
受信	380	受信	189		
送信	379	送信プレビュー	188		
iD 設定アプリ	287	本体からmicroSDへコピー	366		
i Menu・検索	192	microSDから本体へコピー	366		
IrSS™送信 (高速赤外線通信)	378	SMS設定	182		
ISP接続通信	216	SMS送達通知表示	188		
i Wウォッチ	292	SMS問合せ	188		
JANコード	301, 410	SSL/TLS証明書操作	218		
Mail To機能	214	SSL/TLSページの表示	197		
Media To機能	214	Start! i ウィジェット	292		

数字

1Seg → ワンセグ	
186付加/184付加	72
2タッチ方式	
文字入力	438
文字割り当て	500
2in1	449
3Dサウンド	104
3Gネットワーク	458
3G/GSM切替	461
64Kデータ通信	468

サブメニュー

アラーム	
一覧画面	398
詳細画面	398
アートフォトモード	
撮影確認画面	238
位置履歴	
一覧画面	325
詳細画面	325
オリジナルメニュー画面	116
画面メモ	
一覧画面	207
詳細画面	208
きせかえツール	
設定一覧画面	123
バックステージ一覧画面	358
キャラ電	
一覧画面	353
キャラ電画面	353
撮影画面	354
個別発信動作選択画面	140
サイト	
閲覧履歴画面	201

クイック検索タブ切替画面	202	音声通話中画面	66	一覧画面	185
i モードブラウザ画面	195	着信中画面	77	詳細画面	185
URL入力履歴画面	203	テレビ電話着信中画面	77	メディアスビューア	
自作アニメ		テレビ電話中画面	66	サムネイル画面	340
一覧画面	339	番号入力画面	66	詳細画面	340
再生画面	339	データBOX		メモ	
辞典		フォルダー一覧画面	373	一覧画面	417
検索結果画面 (一覧)	418	動画一覧画面	345	詳細画面	417
検索結果画面 (詳細)	418	動画/ムービー		メロディ	
検索履歴画面	418	再生履歴一覧画面	350	一覧画面	357
自分撮り撮影		しおり一覧画面	349	メロディ画面	357
確認画面	238	動画撮影確認画面	246	メール	
スケジュール		ムービー一覧画面	349	アドレス画面 (一覧・詳細)	180
一覧画面	400	ムービー再生画面	350	一覧画面	177
スケジュール画面	400	ドキュメント		受信BOXフォルダー一覧画面	175
スケジュール・休日の詳細画面	400	一覧画面	383	詳細画面	179
スマイルモード		ドキュメント画面	386	新規メール画面	152
撮影確認画面	238	トルカ		新規SMS画面	188
静止画		一覧画面	312	送受信BOXフォルダー一覧画面	177
確認画面	238	表示画面	312	送信BOXフォルダー一覧画面	175
設定サービス一覧画面	327	フォルダー一覧画面	311	編集メニュー画面	156
ソフト一覧 (microSD) 画面	300	ネットワークサービス		保存メール一覧画面	160
ダウンロード辞書画面	437	応答メッセージ設定画面	455	本文入力画面	153
単語登録画面	437	追加サービス画面	455	未読メール一覧画面	178
地図・GPS機能		マルチナンバ電話番号設定画面	449	文字入力 (編集) 画面	433
現在地通知先登録画面	323	発信履歴画面	70	優先ネットワーク設定画面	463
設定サービス一覧画面	327	パノラマ		ライフヒストリー	
microSD通知先一覧画面	323	撮影確認画面	238	ビューア拡大画面	395
microSD通知先詳細画面	323	バーコードリーダー		ビューア画面	395
microSD通知先フォルダ画面	323	読み取りデーター一覧画面	412	リダイヤル画面	70
着信履歴画面	70	読み取りデーター詳細画面	412	連続撮影	
直登画面	99	ビデオ		確認画面	242
使いかたガイド画面	52	一覧画面	351	詳細表示確認画面	238
定型文		再生画面	353	ワンセグ	
一覧画面	436	フォント一覧画面	359	視聴画面	254
フォルダー一覧画面	436	フルブラウザ画面	195	視聴予約リスト一覧画面	260
デコメアニメ [®]		ブログ・メールメンバー		チャンネル情報画面	252
新規デコメアニメ画面	152	一覧画面	161	チャンネルリスト選択画面	252
テンプレート一覧画面	158	詳細画面	161	テレビリinker一覧画面	257
テンプレートプレビュー画面	158	プロフィール画面	406	録画予約リスト一覧画面	260
編集メニュー画面	156	マイビクチャ		ワンタッチマルチウィンドウ	
デコメ絵文字読み登録画面	338	画像一覧画面	335	グループ一覧画面	206
デコメール [®]		マイビクチャ画面	335	データー一覧画面	206
テンプレート一覧画面	157	マチキャラ一覧画面	355	Bluetooth登録機器リスト画面	424
テンプレートプレビュー画面	157	マナー起動 (解除) 時間設定		Bookmark	
デスクトップ		一覧画面	108	一覧画面	205
アイコン画面	121	詳細画面	108	フォルダー一覧画面	204
アイコンセット画面	121	ミュージックプレーヤー		Enjoy Exercise画面	392
デスクトップアイコン設定画面	121	音楽データー一覧画面	274	i アプリ	
電話帳		楽曲一覧画面	269	ソフト一覧画面	282
一覧画面	95	再生画面	274	ソフト一覧 (microSD) 画面	300
グループ設定画面	93	プレイリスト一覧画面	276	i アプリ使用データー一覧画面	301
詳細画面	95	プレイリスト楽曲一覧画面	277	ICカード一覧画面	282
電話/テレビ電話		メッセージ		i スケジュール	

一覧画面	402
詳細画面	402
i スケジュール内予定一覧画面	400
i チャンネル	
i チャンネル一覧画面	225
i モーション	
再生画面	347
動画一覧画面	345
ICカード認証設定画面	138
microSD	
データー一覧画面	365
データ詳細画面	365
ファイル一覧画面	365
フォルダー一覧画面	373
microSD 画面	364
microSD データ参照画面	364
Music&Video チャンネル	
チャプター一覧画面	266
番組一覧画面	265
Music&Video チャンネル画面	265
PDF	
データー一覧画面	383
データ画面	386
RUN 画面	392
WALK 画面	392

[Memo]

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

i モードから i Menu ⇒お客様サポート⇒お申込・お手続き⇒各種お申込・お手続き **パケット通信料無料**

パソコンから My docomo (http://www.mydocomo.com/) ⇒各種お申込・お手続き

※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。

※ i モードからご利用になる場合の「パケット通信料」は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。

※「パソコンからご利用になる場合、「docomo ID / パスワード」が必要となります。

※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID / パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。

※ご契約内容によってはご利用にならない場合があります。

※システムメンテナンスなどにより、ご利用にならない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

FOMA 端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■ 使用禁止の場所にいる場合

航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。

※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内ではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。

■ 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■ 運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。

■ 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

■ レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。

■ 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

【マナーモード／スーパーサイレント／オリジナルマナーモード】→P.106、111

ボタン確認音・着信音などFOMA端末から鳴る音を消します（マナーモード・スーパーサイレント）。マナーモードに伝言メモ機能の有無の設定やバイブレータ・着信音の設定の変更もできます（オリジナルマナーモード）。ただし、マナーモード／スーパーサイレント／オリジナルマナーモードに設定中でも、カメラのシャッター音を消すことはできません。

【公共モード（ドライブモード／電源OFF）】→P.80、81

電話をかけてきた相手に、運転中または通話を控える必要のあるような場所にいるか、電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られないことを通知するガイダンスで応答します。

【バイブレータ設定】→P.104

電話がかかってきたことを、振動で知らせます。


【伝言メモ機能】→P.83

電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音します。そのほかにも、留守番電話サービス（P.442）、転送でんわサービス（P.444）などのオプションサービスが利用できます。

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収・リサイクルに出しましょう。

総合お問い合わせ先
(ドコモ インフォメーションセンター)

■ドコモの携帯電話からの場合

 (局番なしの) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用いただけません。

■一般電話などからの場合

 **0120-800-000**

※一部の IP 電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00～午後8:00 (年中無休)


●番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、i モードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ <http://www.nttdocomo.co.jp/>

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

 (局番なしの) **113** (無料)

※一般電話などからはご利用いただけません。

■一般電話などからの場合

 **0120-800-000**

※一部の IP 電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24 時間 (年中無休)

i モードサイト i Menu⇒お客様サポート⇒ドコモショップ

海外での紛失、盗難、精算などについて
(ドコモ インフォメーションセンター)(24 時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話
アクセス番号 **-81-3-6832-6600*** (無料)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※N-03Cから、ご利用の場合は +81-3-6832-6600 で
つながります。

(「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。)

一般電話などからの場合

〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用
国際識別番号 **-8000120-0151***

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー
用国際識別番号については、ドコモの「国際サービスホー
ムページ」をご覧ください。

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取ください。

●お客様が購入された FOMA 端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

海外での故障について
(ネットワークオペレーションセンター)(24 時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話
アクセス番号 **-81-3-6718-1414*** (無料)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※N-03Cから、ご利用の場合は +81-3-6718-1414 で
つながります。

(「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。)

一般電話などからの場合

〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用
国際識別番号 **-8005931-8600***

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー
用国際識別番号については、ドコモの「国際サービスホー
ムページ」をご覧ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 株式会社NTTドコモ

製造元 NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社



Li-ion00

環境保全のため、不要になった
電池はNTTドコモまたは代理店、
リサイクル協力店等にお持ちく
ださい。



再生紙を使用しています



10.12(1.1版)
MDT-000155-JAA1